



RADIX ratchet

Bindung mit Ratschenverschluß und wechselbarem Polster

Inhalt des Kartons:	1 Paar Bindungen mit Schrauben und Anschraubwinkeln
1 Bindung besteht aus:	1 Gurtriemen mit Ratsche, 1 Zahnriemen, 1 Klettpolster, 1 Fersenpolster, 2 Anschraubwinkel, 1 Schraube M6x20, 2 Schrauben M6x16, 2 Muttern M6, 1 Mutter M6 hoch, 4 Scheiben D=18mm
Befestigungsmaterial:	4 Schrauben M6x25, 4 Scheiben D=12mm, 4 Muttern M6 hoch

Montage:

Zuerst baust Du die beiden Gurtriemen auf, so dass Du eine linke und eine rechte Bindung erhältst. Die beiden Hauptpolster kletttest Du erst zum Schluß in die Bindungen ein.

Beachte:

Die großen Scheiben werden auf der Gurtriemensseite innen montiert.

Auf der Zahnriemen-Seite dienen die großen Scheiben als Auflage für den Zahnriemen, sowie als U-Scheibe für die Mutter.

Die Schraube beim Zahnriemen (M6x20) wird ohne U-Scheibe von innen durch das Polster, den Winkel und den schwarzen Abdeckstoff des Fersenpolsters gedrückt, so daß der Schraubenkopf dann am Winkel aufliegt.

Die Reihenfolge lautet hier also:

Schraube; Winkel; schwarzer Stoff; große Scheibe; Zahnriemen; große Scheibe; Mutter

Die Befestigung der Bindungen am Board erfolgt mittels der Winkel und den Schrauben M6x25, die von unten ohne U-Scheibe durch das Deck geschoben, und mit den hohen Muttern verschraubt werden und so die Winkel am Brett fixieren. Scheiben liegen bei, damit Du hier je nach verwendetem Deck variieren kannst.

Wenn Du mit sehr flachen Schuhen fährst, kannst Du die Fersenpolster auch weglassen. So kannst Du die Bindungen enger schnallen.

Enjoy riding your RADIX ratchet bindings!!!
FLAME-Offroadboards

