



RADIX velcro

Bindung mit Klettverschluß und wechselbarem Polster

Inhalt des Kartons: 1 Paar Bindungen mit Schrauben und Anschraubwinkeln

1 Bindung besteht aus: 1 Gurtriemen, 1 Kletttriemen, 1 Klettpolster,
2 Anschraubwinkel,
3 Schrauben M6x16, 3 Muttern M6,
3 Scheiben D=18mm

Befestigungsmaterial: 4 Schrauben M6x25, 4 Scheiben D=12mm, 4 Muttern M6

Montage:

Zuerst baust Du die beiden Riemen mit den Winkeln auf, so dass Du eine linke und eine rechte Bindung erhältst. Die beiden Hauptpolster kletttest Du erst zum Schluß in die Bindungen ein.

Die großen Scheiben werden in der Innenseite der Bindung montiert, um Gurt- und Klett Riemen mit großem Druck gegen die Aluwinkel zu drücken und ein Ausreißen der Riemenlöcher zu verhindern.

Die Befestigung der Bindungen am Board erfolgt mittels der Winkel und den Schrauben M6x25, die von unten ohne U-Scheibe durch das Deck geschoben, und mit den Muttern von oben verschraubt werden.
U-Scheiben liegen bei. Je nach Dicke Deines Decks kannst Du sie verwenden oder nicht.

Tip:

Mit den Klettpolstern kannst Du Deine Bindung zusätzlich individuell anpassen. Je nach dem, welches Schuhwerk Du benutzt, kannst Du die Bindungen damit enger oder weiter einstellen.

Enjoy riding your RADIX ratchet bindings!!!
FLAME-Offroadboards

